

Samsung SHP-P72 / DP609 門鎖操作示範 Video

其他設定	雙重安全模式 	雙重認證設定 
	防止外部強制開門功能 	安防功能 
	懸浮感應設定 	設定方舌彈出時間 
	反鎖功能 	

# SAMSUNG Smart Lock

## User Quick Guide


三星電子門鎖手機應用程式



Android



iOS



APP 使用指引短片



電子門鎖保養小提示



DP609 / P72

## Samsung SHP-P72 / DP609 門鎖操作示範 Video

新機 — 初始化	門鎖初始化- 還原原廠設定 	門鎖初始化- 還原手機 APP 設定 	更改主密碼 
----------------	---	--	--

使用者 維護	密碼 更改主密碼 	密碼 登記用戶密碼 	密碼 刪除個別用戶密碼 	密碼 刪除全部用戶密碼 
	語音 語音提示 	APP 門鎖 - 手機 App WiFi 配對 		
	指紋 登記指紋 	指紋 刪除個別指紋 	指紋 刪除全部指紋 	
	RF 卡 登記 RF 卡 	RF 卡 刪除個別用戶 RF 卡 	RF 卡 刪除全部 RF 卡 	